


Kol yönünü değiştirmek için kol vidasını sökün.
Kolu yuvasından çıkarın ve ters yöne çevirerek
yuvaya takın. Daha sonra kol vidasını takarak sıkın



- Kapı üzerinde yandaki resimde verilen ölçülere göre gerekli boşaltmaları yapın.
- Kol ünitesini, kol demirini takarak resimde görülen 2 adet vida ile kapıya sabitleyin.
- Kapı açık konumdayken kol ünitesinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Ürünlerin çalışan mekanizmalarına toz, kir, çapak vb. yabancı maddeler girmemesine dikkat edilmelidir.

