















Kapının açılış yönüne göre kolun yönünü okla gösterildiği şekilde döndürerek ayarlayın.

Kolu, kapı yönüne göre ayarlamak için ok ile gösterilen pimi içeri doğru itin. Daha sonra kolu ok ile belirtilen yönde pim diğer taraftaki yuvaya oturana kadar çevirin. Çevirdiğiniz yönde pimin yuvaya tam oturduğundan emin olun.

